

ATTĒLS		DARBU APRAKSTS	
		<p>D2 - Demontēt vētnes ar visu aplodu, demontēt metāla daļas (viras, rokturi, atslēgas mehānismu). Attīrīt viras nD2 - Demontēt vētnes ar visu aplodu, demontēt metāla daļas (viras, rokturi, atslēgas mehānismu). Attīrīt viras nosegplāksnes un rokturus no korozijas produktiem. Apstrādāt ar pret rūsu pasargājošiem līdzekļiem, gruntēt ar metālam paredzētu grunti. Krāsot ar lineļlas bāzes krāsu. Aplodas, vētnes un sliekšni mazgāt ar 10% sodas šķīdumu ūdenī. Var izmantot mazgāšanas līdzekļus, kas satur nejonu virsmu aktīvās vielas un nodrošina 100 % biodegradāciju. Nekrāsojamās aplodas daļas apstrādāt ar antiseptiķi. Nomainīt atslēgas mehānismu uz ārdurvīm paredzētu atslēgas mehānismu KfV 154, kur roktura attālums no malas ir 92mm. Papildus neveramajai vētni no iekšpuses izgatavot noseglīsti kas nosegtu durvju vērtņu saduras vietu. Aplodā un noseglīstei iestrādāt blīvumijas. Vērtņu apakšējā malā iestrādāt slotiņas. Labot durvju rokturi, iestrādāt bukses nosegplāksnēs, lai mazinātu roktura brīv kustību. Labot kāšu viras, uzlikt paplāksnes, vai piemeklēt pēc iekšējā un ārējā izmēra atbilstošus plānus adatu gultņus. Mehāniski notīrīt birstošo, nestabīlo krāsu, viegli nomatēt krāsojamās virsmas notīrīt ar mitru sūkli no putekļiem u.c. neītrumiem. Sliekšni un vērtņu apakšējo malu piesūcināt ar lineļlu, gruntēt ar lineļlas krāsu. Plaisas un plīsumus aizdīvēt ar lineļlas ķīti. Atjaunot krāsojumu vētrnēm un aplodai. Veikt metāla daļu montāžu. Montāžai izmantot kaltās naglas un skrūves ar taisno šīci. Sliekšnim ieklāt hidroizolāciju, veikt aplodas montāžu. Atjaunot siltumizolāciju starp aplodu un mūri. Labot ailes apmetumu izgatavot jaunu ārpusē nepieciešamo pakāpienu.</p>	
		<p>D3; D4 - Demontēt sekundāro vērtņu aizvērtā stāvokļa aizbīdni. Protezēt bojāto pildīna profilīsti, nostiprināt daļēji atdalījušās profilīstes. Aiztēpēt sekundārā aizbīdņa skrūvju caurumus. Mehāniski notīrīt birstošo, nestabīlo krāsu, viegli nomatēt krāsojamās virsmas Pārmazgāt virsmas ar 10% sodas šķīdumu ūdenī. Sliekšni un vērtņu apakšējo malu piesūcināt ar lineļlu, gruntēt ar lineļlas krāsu. Plaisas un plīsumus aizdīvēt ar lineļlas ķīti. Atjaunot krāsojumu vētrnēm un aplodai. Uzstādīt ārdurvīm paredzētu atslēgas mehānismu BMH 300 vai KfV 65 nomainīt esošos rokturus un nosegplāksnes. Mainīt uz ārdurvīm paredzētām vērtņu virām.</p>	
		<p>D7; D16 Mainīt vērtņu stobrviras uz ārdurvīm atbilstošām virām, kas ir ar paugstinātu slodzes izturību un parametrem atbilstošu svara noturību. Mainīt atslēgas mehānismu uz ārdurvīm atbilstošu, lai roktura ass attālums būtu 90-95 mm KfV 154, vai piemeklēt atbilstošu vēsturisku atslēgas mehānismu. Mainīt vērtņu aizvērēj mehānismu uz vētrnē iestrādājamu mehānismu. Mainīt esošos baskvīļu mehānismus ar jauniem mehānismiem, vai piemeklēt atbilstošus vēsturiskus mehānismus. Mainīt esošos metāla kājdelļus pret misņa kājdelļiem. Iestrādāt blīvumiju, aplodas durvju vērtņu, virsgaismas grope un vētnes vidējā statnī gar noseglīsti. Iestrādāt divus jaunus aizgriežņu mehānismus virsgaismu fiksācijai aplodā. Saglabāt esošos durvju rokturus. Pielāgot tos jaunajam atslēgas mehānismam. D16 durvīm protezēt pamatmateriāla zuduma vietas. Tonēt un lakot protēzes. Aizpildīt pamatmateriāla plaisas un plīsumus ar kokam paredzētu atbilstoša toņa elastīgu masīku. Atjaunot zudušos rokturus pēc D 7 durvīm esošā parauga.</p>	
		<p>D8; D9; D10; D11; D14; D18; D19; D21; D22; D23; D26 - demontēt metāla daļas (viras rokturi atslēgas mehānismu). Attīrīt viras nosegplāksnes un rokturus no korozijas produktiem. Apstrādāt ar pret rūsu pasargājošiem līdzekļiem, gruntēt ar metālam paredzētu grunti. Krāsot ar atbilstošu krāsu. Aplodas, vētnes un sliekšni mazgāt ar 10% sodas šķīdumu ūdenī. Var izmantot mazgāšanas līdzekļus, kas satur nejonu virsmu aktīvās vielas un nodrošina 100 % biodegradāciju. Nekrāsojamās aplodas daļas apstrādāt ar antiseptiķi. Nomainīt atslēgas mehānismu uz ārdurvīm paredzētu atslēgas mehānismu KfV 154 kur roktura attālums no malas ir 92mm. Papildus neveramajai vētni no iekšpuses izgatavot noseglīsti kas nosegtu durvju vērtņu saduras vietu. Aplodā un noseglīstei iestrādāt blīvumijas. Vērtņu apakšējā malā iestrādāt slotiņas. Labot durvju rokturi, iestrādāt bukses nosegplāksnēs, lai mazinātu roktura brīv kustību. Labot kāšu viras, uzlikt paplāksnes, vai piemeklēt pēc iekšējā un ārējā izmēra atbilstošus plānus adatu gultņus. Mehāniski notīrīt birstošo, nestabīlo krāsu, viegli nomatēt krāsojamās virsmas notīrīt ar mitru sūkli no putekļiem u.c. neītrumiem. Sliekšni un vērtņu apakšējo malu piesūcināt ar lineļlu, gruntēt ar lineļlas krāsu. Plaisas un plīsumus aizdīvēt ar lineļlas ķīti. Atjaunot krāsojumu vētrnēm un aplodai. Veikt metāla daļu montāžu. Montāžai izmantot kaltās naglas un skrūves ar taisno šīci. Labot apmetumu durvju ailēs - aizpildīt spraugas starp aplodu un mūri.</p>	
		<p>D15 - Demontēt vētnes, vērtņu sānu malas un aplodu attīrīt no neītrumiem (putekļiem smiltīm, piesūcināt ar lineļlu, aizdīvēt plaisas ar lineļlas ķīti. Mainīt vērtņu viras uz ārdurvīm atbilstošām virām Krāsot ar lineļlas krāsu.</p>	
RĀSĒJUMA E:\MARTE\VEICAMSPILS_LOGL\AR-02_DURVJU SPECIFIKĀCIJA.DWG IZMANTOŠANA / KOPĒŠANA BEZ AUTORA ATĻAUBS IR NEIETĪMĪGA. ESOŠO KONSTRUKCIJU IZMĒRUS PIRMS DARBU SĀKŠANAS PĀRBAUDĪT / PRECIZĒT UZ VIETAS		<p>22.04.2015</p> <p>DATUMS</p> <p>OBJEKTS LIELĀ IEĻA 2, JELGAVA</p> <p>PASŪTĪTĀJS LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE</p> <p>BĪVPROJ.VAD. L.MARKOVA</p> <p>BPV L.MARKOVA</p> <p>ĀRDURVIS.</p> <p>VEICAMIE REMONTA DARBI</p> <p>IZSTRĀDĀJA M.MIHAILOVA</p> <p>STĀDĀJA BP</p> <p>MARKA AR</p> <p>MĒROGS 1:100</p> <p>PĀS.NR. 5.1-13/8 LAPA(S) 5-03</p> <p>ARIŅA NR. 7</p> <p>W W W. A I G</p> <p>IZM.</p>	